



PRINCIPALELE MĂSURI DE PREVENIRE PE TIMPUL SEZONULUI RECE

Suntem în sezonul rece, iar statistică arată că în această perioadă majoritatea incendiilor care s-au manifestat la gospodăriile populației, au fost cauzate de sistemele de încălzire exploatare fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor.

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfârși tragic, pierderi de vieți omenești și pagube materiale importante, vă reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate pentru siguranța dumneavoastră:

1. verificarea cu grijă a sobelor, canadelor și coșurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
2. tencuirea și vâruirea părții din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor, deoarece căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coș de fum deteriorat prin cutremur, vibrații, alunecări de tren etc. ori datorită vechimii imobilului constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcție sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiș etc.;
3. curățarea canadelor și coșurilor de fum premergător sezonului rece. Trebuie sătul că scânteile și particulele aprinse ce ies pe coș pot ajunge la distanțe de 25 – 30 m și sunt sursele care generează cel mai frecvent incendii; la trecerea prin planșee, zidăria coșului se va îngroza cu un strat de 25 cm, lăsându-se un spațiu de 20 cm între această zidărie și elementele combustibile ale planșeului;
4. distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului nu trebuie să fie mai mică de 10 cm montarea pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, a unei bucăți de tablă cu dimensiuni de 0.50×0.70 m;
5. dacă peretii din lemn sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi ușezate pe mucie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală și orizontală;
6. sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălțimea picioarelor de la sobă depășește 25 cm, ele vor fi ușezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetruul sobei;
7. sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălțimea picioarelor de la sobă depășește 25 cm, ele vor fi ușezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetruul sobei;
8. folosirea sobelor cu uși defecte este interzisă;

9. nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit inchiderea ușii;
10. nu este permis să se aşzeze, la mai puțin de 1 m față de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
11. focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;
12. se va urmări ca sobele să nu se încalzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;
13. coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate și întreținute;
14. coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate și întreținute;
15. nu vor fi lăsați nesupravegheați copiii în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit.

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri:

1. verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
2. interzicerea supraalimentării cu combustibil;
3. alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
4. curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

1. nu vor fi utilizate instalații electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizări, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
2. reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
3. nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin raccordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
4. nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
5. vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și vor fi deconectate în cazul în care apar defecțiuni;

6. reșoarile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub birouri, rafinuri, tezghele, unde probabilitatea de a intra în contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn etc.) este foarte mare.

7. reșoarile improvizate și artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora și a deficiențelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalației electrice la care sunt racordate (conductori, prize, ștechere etc.).

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea proprietilor gospodării de acest dușman care este INCENDIUL, puteți trăi în liniște, fără grija că viața și bunurile materiale agonisite vor fi mistuite de flăcări.